# FUNZIONI ALLARMI
## *ALARM FUNCTIONS*

| | CAN BUS/*CAN BUS* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 680-680RF* | 681-681RF* | 680R | 681R | 650 |
| Abbinamento al radio comando originale (via CAN BUS)<br>*Alarm for original remote control (via CAN BUS)* | • | • | • | • | • |
| Abbinamento al radiocomando originale (tramite segnali analogici, PLIP)<br>*Alarm for original remote control (through analogical signals, PLIP)* | • | • | • | • | • |
| Radiocomando o transponder a codice variabile (433,9 MHz) ad autoapprendimento<br>*Remote control or transponder with variable code system (433,9 MHz) auto learning* | | | • | • | |
| Chiave elettronica di emergenza ad autoapprendimento<br>*Safety electronic key self coding* | • | • | • | • | |
| Funzione panico anti-aggressione<br>*Panic function* | | | | | |
| Codice PIN per emergenza<br>*Emergency PIN code* | | | | | • |
| Blocco motore 10 Ampere<br>*10 Ampere engine stop* | • | • | • | • | |
| Inserimento passivo del blocco motore<br>*Passive arming engine stop* | | | | | |
| Sensori volumetrici a ultrasuoni<br>*Ultrasonic sensors* | • | • | • | • | • |
| Protezione periferica porte, cofano, baule<br>*Protection against doors, boot, bonnet opening* | • | • | • | • | • |
| Sensore assorbimento<br>*Voltage drop detector* | | | | | |
| Autoalimentazione<br>*Battery backup* | | • | | • | |
| Antidisinserimento accidentale<br>*Automatic rearming* | | | | | |
| Inserimento passivo<br>*Passive arming* | • | • | • | • | • |
| Attivazione automatica chiusure centralizzate durante la marcia del veicolo<br>*Safety lock* | | | | | |
| Chiusura centralizzata a comando negativo<br>*Negative input door locking* | | | • | • | |
| Tacitazione sirena<br>*Siren silence* | | | | | |
| Segnalazione acustica inserimento/disinserimento<br>*Arming/disarming acoustic signal* | • | • | • | • | • |
| Segnalazione visiva durante l'allarme attivo<br>*Light flashing during the alarm* | • | • | • | • | • |
| Comando a filo unico per indicatori (hazard)<br>*Single wire for indicator activation (hazard)* | • | • | | | • |
| Segnalazione batterie scariche radiocomando<br>*Battery check remote control* | | | • | • | |
| Comando per chiusure comfort<br>*Control for comfort system* | • | • | | | |
| Autodiagnosi d'allarme<br>*LED status check* | • | • | • | • | • |
| Funzione radiocomandata terzo tasto<br>*Radio-controlled function 3 push buttons* | | | • | • | |
| Funzione garage<br>*Garage function* | • | • | • | • | |
| Uscita per sirena supplementare<br>*Output for additional siren* | • | • | • | • | • |
| Uscita accessori optional<br>*Optional accessories output* | • | • | | | • |
| Ingresso per sensori supplementari iperfrequenza, antisollevamento<br>*Input for additional sensors: hyperfrequency, anti-lifting sensor* | | | | | • |
| Ingresso per sensori via radio optional (max 55)<br>*Input for optional remote sensors (max 55)* | | | • | • | |
| Esclusione sensori (ultrasuoni, infrarosso via radio)<br>*Sensor exclusion (ultrasound, infreared, via radio)* | • | • | • | • | • |

*Come 680 e 681 ma con sirena wireless
*Like 680 and 681 with wireless siren*

# FUNZIONI ALLARMI
## *ALARM FUNCTIONS*

| | MODULARI ANALOGICI/*MODULAR ANALOGICAL* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TX Laserline | | | | Original TX | | Transponder | |
| | 310 | 211B | 211 | 211-S | 276IR | 277IR | LA250 | LA251 |
| Abbinamento al radio comando originale (via CAN BUS)<br>*Alarm for original remote control (via CAN BUS)* | | | | | | | | |
| Abbinamento al radiocomando originale (tramite segnali analogici, PLIP)<br>*Alarm for original remote control (through analogical signals, PLIP)* | | | | | • | • | | |
| Radiocomando o transponder a codice variabile (433,9 MHz) ad autoapprendimento dei codici<br>*Remote control or transponder with variable code system (433,9 MHz) auto learning* | • | • | • | • | | | • | • |
| Chiave elettronica di emergenza ad autoapprendimento<br>*Safety electronic key self coding* | | • | • | • | • | • | | • |
| Funzione panico anti-aggressione<br>*Panic function* | | • | • | • | | | | |
| Codice PIN per emergenza<br>*Emergency PIN code* | | • | • | • | • | • | | |
| Blocco motore 10 Ampere<br>*10 Ampere engine stop* | | • | • | • | • | • | | |
| Inserimento passivo del blocco motore<br>*Passive arming engine stop* | | • | • | • | | | | |
| Sensori volumetrici a ultrasuoni<br>*Ultrasonic sensors* | | • | • | • | • | • | • | • |
| Protezione periferica porte, cofano, baule<br>*Protection against doors, boot, bonnet opening* | | • | • | • | • | • | | |
| Sensore assorbimento<br>*Voltage drop detector* | | • | • | • | | | | |
| Autoalimentazione<br>*Battery backup* | | • | | | • | | | • |
| Antidisinserimento accidentale<br>*Automatic rearming* | | • | • | • | | | | |
| Inserimento passivo<br>*Passive arming* | | • | • | • | • | • | • | • |
| Attivazione automatica chiusure centralizzate durante la marcia del veicolo<br>*Safety lock* | | • | • | • | | | | |
| Chiusura centralizzata universale<br>*Negative input door locking* | • | • | • | • | | | | |
| Tacitazione sirena<br>*Siren silence* | | • | • | • | | | | |
| Segnalazione acustica inserimento/disinserimento<br>*Arming/disarming acoustic signal* | | • | • | • | • | • | | |
| Segnalazione visiva ad allarme attivo<br>*Light flashing during the alarm* | | • | • | • | • | • | | |
| Comando a filo unico per indicatori (hazard)<br>*Single wire for indicator activation (hazard)* | | • | • | • | | | | |
| Segnalazione batterie scariche radiocomando<br>*Battery check remote control* | • | • | • | • | | | | |
| Comando per chiusure comfort<br>*Control for comfort system* | • | • | • | • | • | • | | |
| Autodiagnosi d'allarme avvenuto<br>*LED status check* | | • | • | • | • | • | | |
| Funzione radiocomandata terzo tasto<br>*Radio-controlled function 3 push buttons* | • | • | • | • | | | | |
| Funzione garage<br>*Garage function* | | • | • | • | • | • | | |
| Uscita per sirena supplementare<br>*Output for additional siren* | | • | • | • | • | • | | |
| Uscita accessori optional<br>*Optional accessories output* | • | • | • | • | • | • | | |
| Ingresso per sensori supplementari iperfrequenza, antisollevamento<br>*Input for additional sensors: hyperfrequency, anti-lifting sensor* | | | | | • | • | | |
| Ingresso per sensori via radio optional (max 15)<br>*Input for optional remote sensors (max 15)* | | • | • | • | | | | |
| Esclusione sensori (ultrasuoni, infrarosso via radio)<br>*Sensor exclusion (ultrasound, infreared, via radio)* | | • | • | • | • | • | | |

• = optional